

Aspectos de la eliminación y disposición de excretas y aguas residuales

son el conjunto de deposiciones orgánicas de humanos y animales. Letrina es el lugar donde se arrojan las deposiciones humanas con el fin de almacenar y aislarlas para así evitar que las bacterias patógenas que contienen puedan causar enfermedades. y

Para la disposición final de las excretas la taza sanitaria se puede conectar al alcantarillado al pozo séptico o se puede descargar en un hueco o sumidero por medio de una tubería. Debemos construirla en lugares secos.