## TIPOS DE CPU

**Barabone:** ordenador de un tamaño pequeños que tiene como función principal ocupar la menor cantidad de espacio y crear un diseño más moderno y agradable a la vista.



V: Los costes de los **barebone** son menores a los de equipos prediseñados. **2.** Su configuración inicial permite expandir su capacidad

D: la escasez de espacio **2.** el calentamiento que se produce en muchos de los casos es muy elevado

## Minitorre:

Se trata de un ordenador de tamaño mediano -pequeño y contiene una placa que permite colocar tarjetas de diferentes funciones.



V: Permite colocar varios ventiladores internos **2**. Está diseñado para colocarse "de pie" sobre una superficie firme.

D: cuenta con la posibilidad de expandir sus funciones **2**. La capacidad de este cajón mini torre de crecer es limitada.

**Sobremesa:** son muy parecidos a las minitorres, pero su orientación es diferente. Se colocan de manera horizontal al escritorio, mesa, superficie, etc.



**V:** mantiene la misma estructura en la composición de sus componentes **2** Generalmente se pueden encontrar equipos completos por unos 250 euros que ofrecen lo más básico.